

Raspberry Pi

Verbind je raspberry pi met [wifi](#):

- `sudo raspi-config`
- Selecteer network options en dan wifi
- Vul de ssid van het netwerk in
 - ISW Workshop
- Vul het wachtwoord in
 - Raspberry

Geef je raspberry pi een statisch ip:

- Kies een vrij ip address in de range 192.168.1.2 192.168.1.254
 - Schrijf dit op het bord
- Typ "`sudo nano /etc/network/interfaces`"
- Verander "`iface wlan0 inet dhcp`" naar "`iface wlan0 inet static`"
- Typ " address gekozen ip

```
netmask 255.255.255.0
```

```
gateway 192.168.1.1
```

```
dns-nameservers 8.8.8.8 "
```

- Reboot