

Raspberry Pi

Verbind je raspberry pi met [wifi](#):

- sudo raspi-config
- Selecteer network options en dan wifi
- Vul de ssid van het netwerk in
 - ISW Workshop
- Vul het wachtwoord in
 - Raspberry

Geef je raspberry pi een statisch ip:

- Kies een vrij ip address in de range 192.168.1.2 - 192.168.1.254
 - Schrijf dit op het bord
- Typ "sudo nano /etc/network/interfaces"
- Verander "iface wlan0 inet dhcp" naar "iface wlan0 inet static"
- Typ "address gekozen ip"

```
netmask 255.255.255.0
```

```
gateway 192.168.1.1
```

```
dns-nameservers 8.8.8.8 "
```

- Reboot